



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
13	H133213	Skříň převodu	Transmission case
14	1550308	Ložisko	Bearing
15	H133215	Hřídelka	Shaft
17	H133217	Ozubený řemen	Synchronous belt
17A	H133217A	Ozubený řemen	Synchronous belt
20	H133220	Kryt převodu	Belt cover
21	140300	Ložisko	Bearing
22	H133222	Řemenice	Sheave
28	H133228	Unašeč válce	Driving shaft
41	H133241	Drátkový válec	Rake cylinder