



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
2	184800002	Domeček ložiska	Bearing housing
3	130107	Pojistný kroužek	Circlip
4	142202	Ložisko	Bearing
15	184800015	Drátek válce (set 24ks)	Spring wire (set 24pcs)
16	184800016	Unašeč drátku	Spring retainer
17	184800017	Uhlík	Carbon brush
18	100527009	Šroub	Bolt

Position	Part number	Název	Name
19	130105	Pojistný kroužek	Circlip
20	184800020	Ventilátor motoru	Motor fan
21	184800021	Držák uhlíku	Carbon brush holder
22	184800022	Kryt motoru	Motor housing
23	184800023	Podložka	Washer
24	184800024	Stator	Stator
25	120201	Podložka	Washer
26	100537062	Šroub	Bolt
27	150208	Ložisko	Bearing
28	184800028	Rotor	Rotor
29	140301	Ložisko	Bearing
30	184800030	Řemenice motoru	Motor sheave
31	110105	Matic	Nut
32	184800032	Deska převodu	Base board
33	184800033	Hřídelka	Shaft
34	140202	Ložisko	Bearing
35	184800035	Osa řemenice	Sheave axle
36	130119	Pojistný kroužek	Circlip
37	184800037	Drážkový řemen	Ribbed belt
38	184800038	Řemenice	Sheave
39	184800039	Dvojitá řemenice	Duplex sheave
40	184800040	Kryt řemenu	Belt cover
41	100537017	Šroub	Bolt
42	184800042	Drážkový řemen	Ribbed belt
43	184800043	Poklice předního kola	Front wheel cover
45	184800045	Podložka	Washer
46	184800046	Kolo	Wheel
47	184800047	Přední osa kol	Front wheel axle
48	100537017	Šroub	Bolt
49	184800049	Páka zdvihu	Height adjusting lever
50	184800050	Pravé madlo páky	Lever right handle
51	184800051	Lůžko přední osy	Front axle support
52	120105	Podložka	Washer
53	184800053	Levé madlo páky	Lever left handle
54	184800054	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
55	184800055	Zadní kolo	Rear wheel
57	184800057	Zadní osa kol	Rear wheel axle
58	110103	Matic	Nut
59	184800059	Lišta	Plate
60	100539013	Šroub	Bolt
61	184800061	Kondenzátor	Capacitor
62	184800062	Přepětová pojistka	Overload protection
63	184800063	Pěnová vložka	Sponge
65	100537009	Šroub	Bolt
66	184800066	Pěnová vložka	Sponge
67	184800067	Kryt	Cover
68	184800068	Hlavní kryt	Main cover
70	184800070	Madlo krytu	Cover handle
71	184800071	Horní kryt	Upper cover
72	184800072	Víko koše	Rear flap board
73	184800073	Pružina víka koše	Rear board spring
74	184800074	Osa víka koše	Rear board axle
75	184800075	Hřebe zdvihu	Height adjusting plate
76	184800076	Rám koše	Grasscatcher frame
77	184800077	Návlek madla	Upper handle sponge
78	184800078	Pravý kryt spínače	Right switchbox
79	184800079	Tlačítko spínače	Switch button
80	184800080	Pravý držák páky	Pulling pole right holder
81	184800081	Pružina	Spring
83	184800083	Páka rychloupínání	Fastlocking lever

Position	Part number	Název	Name
86	184800086	Svorka kabelu	Cable clamp
87	184800087	Středové madlo	Middle handle
88	184800088	Spodní madlo	Lower handle
89	184800089	Šroub madla	Handle bolt
90	184800090	Páka rychloupínání	Fastlocking lever
91	184800091	Pružný čep	Elastic pin
92	184800092	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjusting ring
93	184800093	Vnější kryt držáku páky	Outer cover of pole holder
94	184800094	Pružina	Spring
95	184800095	Levý držák páky	Pulling pole left holder
96	184800096	Vnitřní kryt držáku páky	Inner cover of pole holder
97	184800097	Upínací objímka	Switchbox fixing plate
98	100539015	Šroub	Bolt
99	184800099	Levý kryt spínače	Left switchbox
101	184800101	Závěs kabelu	Cable hook
102	184800102	Přívodní kabel	Power cord
104	184800104	Průchodka kabelu	Cable grommet
105	100539022	Šroub	Bolt
106	184800106	Táhlo	Link rod
107	184800107	Spínač	Switch
108	184800108	Horní madlo	Upper handle
109	184800109	Páka spínače	Pulling pole
110	184800110	Potah koše	Grasscatcher bag
111	184800111	Šasí	Deck
203	184800203	Nožový válec	Wire cylinder assembly
204	184800204	Drátkový válec	Blade cylinder assembly