



NO	Obj. č	Name	Název	Počet / QTY
1	16706	Rukojeť madla	Lever	3
2	30554	Kladka napínání řemenu	Roller	1
3	CP032924	Podložka páky rychloupínání	Washer	4
4	39092	Svorka	Clips	1
5	45004	Podložka	Washer	2
6	46032	Křídlová matice madla	Nut	2
7	46301	Podložka	Washer	2
8	PL071116	Řemen	Belt	1
9	PL071373	Kryt řemenového převodu	Cover	1
10	CP047222	Páka rychloupínání madla	Lever	2
11	PL071513	Rám koše	Sac frame	1
12	PL071514	Potah koše	Bag	1
13	PL071518	Hřídel nožů	Axle	1
14	PL071523	Ložisko válce provzdušňovače	Bearing	2
15	PL071519	Nůž	Blade	6
16	PL071522	Vnitřní distanční pouzdro nože	Spacer	4
17	PL071524	Podložka	Washer	1
18	PL071525	Hnací řemenice	Pulley	1
19	PL071526	Hnaná řemenice	Pulley	1
20	PL071531	Podložka	Washer	4
21	PL071592	Vnější distanční pouzdro nože	Spacer	4
22	PL072483	Kryt	Cover	1
23	PL071780	Podložka táhla	Spacer	2
24	PL072782	Táhlo napínání řemenu	Arm	1
25	PL073260	Víko koše	Deflector	1
26	PL073271	Matice	Nut	2
27	PL073275	Matice krytu	Nut	2
28	PL073276	Matice	Nut	7
29	PL073647	Spodní kryt řemene	Vee belt guide	1
30	PL073852	Nůž rotační	Blade	24
31	PL073858	Deska	Support	1
32	PL073859	Podložka	Washer	24
33	PL073860	Unašeč rotačního nože	Support	4
34	PL073862	Pouzdro nože	Spacer	16
35	PL073958	Unašeč rotačního nože	Support	4
36	PL075430	Horní madlo	Handelbar	1
37	PL075431	Spodní madlo	Handelbar	1
38	PL075432	Šasí	Chassis	1
39	PL075433	Přední osa kol	Axle	1
40	PL075434	Přední madlo	Support	1
41	PL075435	Kolo	Wheel	4
42	PL075436	Pružina	Spring	1
43	PL075437	Šroub nastavení výšky	Screw	1
44	PL075438	Ovládání plynu kompletní	Throttle control	1
45	PL075439	Bowden spojky	Clutch control	1
46	PL075440	Pouzdro	Spacer	2
47	PL075441	Pojistka kola	Clips	4
48	PL075464	Páčka spojky	Lever	1
49	PL075467	Držák ložiska válce pravý	Support	1
50	PL075468	Držák ložiska válce levý	Support	1
51	PL075469	Držák	Support	1
52	Z03-792416	Šroub	Screw	4
53	003-10-30	Šroub válce M10x30	Screw	1
54	003-10-40	Šroub válce M10x40	Screw	1
55	Z03-5-16	Šroub krytu	Screw	2

56	Z03-12-55	Šroub přední osy	Screw	2
57	Z03-8-35	Šroub uchycení motoru	Screw	4
58	Z08-L12N	Podložka	Washer	4
59	Z03-10-20	Šroub M10x20	Screw	6
60	Z03-10-25	Šroub M10x25	Screw	1
61	Z08-L5N	Podložka krytu	Washer	2
62	Z08-L8N	Podložka	Washer	50
63	Z08-M15N	Podložka kola	Washer	4
64	Z11-12	Matice M12	Nut	1
65	Z12-8AZ	Podložka 8	Washer	4
66	012-10AZ	Podložka 10	Washer	2
67	024-6-10	Aretační šroub řemenice	Screw	1
68	Z26-8-20	Šroub M8x20	Screw	8
69	Z26-8-70	Šroub M8x70	Screw	8
70	Z29-63-25	Šroub	Screw	1
71	Z42-6-50	Šroub M6x50 ovládání plynu	Screw	1
72	Z42-8-45CC	Šroub madla	Screw	2
73	Z53-8	Matice M8	Nut	43
74	Z53-10	Matice M10	Nut	1
75	052-8-8	Aretační šroub M8x8 řemenice	Screw	1
76	030-6002-2	Ložisko kola	Bearing	8
77	Z53-12	Matice M12	Nut	3
78	Z08-L6N	Podložka	Washer	3