









Part number	Název	Name	Picture
Na tento produkt lze objednat již pouze níže uvedené díly / Only below listed spare parts can be ordered			
ESSENTIAL-18	Panel ovládání MP3	MP3 panel	 
			 
ACTIVE-02	Napájecí skříň (včetně základové desky a zdroje) (konektoru 8 pinů)	Power box (incl. controller and power supply)	

Part number	Název	Name	Picture
ESSENTIAL-02	Napájecí skříň (včetně základové desky a zdroje) (konektor 7 pinů)	Power box (incl. controller and power supply) (connector 7 pin)	 <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">7-PIN</p>
ACTIVE-06	Panel ovládání	Control panel	
ACTIVE-01	Topná tyč (416W)	Ceramic heater (416W)	
ACTIVE-05	LED světlo 220V	LED light 220V	

Part number	Název	Name	Picture
ESSENTIAL-16	LED světlo 12V	LED light 12V	
ESSENTIAL-17	LED Driver	LED Driver	
ACTIVE-10	Madlo dveří	Door handle	
ACTIVE-13	Skleněné dveře	Glass door	