




Position	Part number	Název	Name	Picture
1	707002001	Pant dveří	Door hinge	
2	707002002	Dveřní magnet	Magnet with metal plate	
3	707002003	Vnější / vnitřní světlo	Outside light / inside light	
4	707002004	Anténa	Antenna	
5	707002005	Sensor teploty	Temperature sensor	
6	707002006	Reproduktor	Speaker	
7	707002007	Ovládací panel	Control panel(YSD20 SX30)	

Position	Part number	Název	Name	Picture
8	707002008	Elektronika (základní deska)	Circuit board (YSD20 SX30)	
9	707002009	Zdroj napájení	Power supply (YSD20 SX30)	
10	707002010	Pant bočnice	Buckle	
11	707002011	Držák nápojů	Cup tray	
12	707002012	Ionizátor kyslíku	Oxygen ionizer	
13	707002013	Kabel ionizátoru	Oxygen ionizer's cable	
14	707002014	Skleněné dveře	Glass door	

Position	Part number	Název	Name	Picture
15	707002015	Boční sklo	Side glass	
16	707002016	Madlo dveří	Door handle	
18	707002018	Topidlo 500x900 330 W	Carbon heater 500x900	
19	707002019	Topidlo 360x900 210 W	Carbonheater 360x900	
20	707002020	Topidlo 300x800 180 W	Carbon heater 300x800	
21	707002021	LED pásek	Strip light	
22	707002022	Dálkové ovládání	Remote control	

Position	Part number	Název	Name	Picture
23	707002023	Elektronika LED pásku	LED controller	
24	707002024	Rošt lavičky	Bench support	
25	707002025	Deska lavičky	Bench panel	
26	707002026	Proudová ochrana	Overcurrent protector	