


HECHT® 1202

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	120200001	Páka spínače	Switch lever
2	120200002	Tlačítko spínače	Switch button
4	120200004	Pružina páky	Spring
8	14320044A	Spínač	Switch
15	120200015	Závěs kabelu	Cable hook
18	143400018	Horní díl madla koše	Grasscatcher handle - upper
19	120200019	Spodní díl madla koše	Grasscatcher handle - lower
20	120200020	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
23	120200023	Krytka madla	Handle cover
26	120200026	Spodní madlo	Lower handle
27	120200027	Šroub madlo	Bolt
28	120200028	Křídlová matice	Knob nut
29	120200029	Matice	Nut
30	120200030	Sběrný koš	Grasscatcher box
32	120200032	Víko koše	Rear flap board
34	150309	Ložisko	Bearing
38	120200038	Pružina víka koše	Rear flap board spring
43	120200043	Lůžko motoru	Motor base
44	120200044	Pastorek motoru	Motor sheave
45	140302	Ložisko	Bearing
46	163800012	Drážkový řemen	Ribbed belt
47	163800019	Řemenice	Sheave
51	120200051	Poklice kola	Wheel cover
52	Nedodává se jako ND	Závaží	Wheel block
53	120200053	Kolo	Wheel
57	Nedodává se jako ND	Nůž	Blade
59	120200059	Šroub nože	Blade bolt