



Position	Part number	Název	Name
1	504100001	Šroub	Bolt
2	120205	Podložka	Washer
3	120305	Podložka	Washer
4	26300277601	Nůž	Blade
5	25296000101	Unašeč nože	Blade holder
8	100501013	Šroub	Bolt
9	504100009	Poklice předního kola	Front wheel cover
10	110205	Matic	Nut
11	26800401601	Ložisko kola	Bearing
12	25400201002	Přední kolo	Front wheel
13	25370000101	Mulčovací záslepka	Mulching kit
14	504500131	Kryt řemenu	Belt protecting cover
15	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
17	25315800101	Spodní pouzdro přední osy	Front axle lower support

Position	Part number	Název	Name
18	504500016	Přední osa kol	Front wheel axle
19	25315900101	Horní pouzdro přední osy	Front axle upper support
21	130306	Třímenový kroužek	E clip
22	26900300103	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
23	26809000102	Čep pojezdu	Column pin
24	26800402302	Ložisko	Bearing
25	25254400102	Domeček ložiska	Bearing housing
27	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixed ring
29	504510029	Převodovka pojezdu	Gear box
31	504510031	Držák převodovky pojezdu	Gearbox fixing plate
32	624600032	Klínový řemen	Triangle belt
33	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
34	26200101901	Osa bočního výhozu	Side discharge axle
35	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
36	26300218303	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket
39	25286500101	Klapka bočního výhozu	Side discharge flap board
40	504100033	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
41-1	5041200341	Zadní kolo s věncem	Rear wheel with gear ring
43	504120037	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
44	26801103904	Pružina táhla zdvihu	Height adjusting rod spring
45	504500044	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
46	504500045	Šasí	Deck
48	26300160601	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
49	504500048	Zadní osa kol	Rear wheel axle
50	130123	Pojistný kroužek	Circlip
52-1	5041000451	Páka zdvihu s madlem	Height adjusting lever
55	504500054	Spodní lůžko motoru	Motor bottom base
57	504500056	Motor	Motor
58	26809003701	Pero	Flat key
59	25316400101	Řemenice motoru	Motor sheave
62	504510062	Kryt řemenu	Belt cover
63	504500062	Elektronika	Controller
66	504120060	Spínač	Switch
67	504100061	Klíček	Key
68	504100063	Průhledná krytka	Transparent window
69	504100062	Horní skříň	Upper case
70	504100064	Lůžko akumulátoru	Battery seat
71	504100065	Spodní skříň	Bottom case
72	504510072	Kabel baterie	Battery cable
74	25330100101	Konektor baterie	Battery socket
75	504100072	Pružina akumulátoru	Battery spring
78	504100077	Horní kryt	Upper cover
79	504100078	Kryt akumulátoru	Battery cover
81	504100081	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
82	504100075	Pružina krytu	Battery cover spring
83	504100079	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
84	100605032	Šroub spodního madla	Bottom handle bolt
85	120105	Podložka	Washer
86	504120084	Pouzdro	Bushing
87	504100085	Spodní madlo	Lower handle
88	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
89-1	5045100891	Křídlová matice se šroubem	Knob nut
90-1	5045100901	Páka rychloupínání spodního madla	Lower handle fastlocking lever
92	624600136	Svorka kabelu	Cable clamp

Position	Part number	Název	Name
97	624600157	Horní madlo	Upper handle
100	504100100	Držák bowdenu	Cable fixing block
101	504120101	Bowden pojezdu	Driving cable
103-1	6246001561	Kryt držáku	covers assembly
105	624600158	Levý držák páky brzdy	Left switch holder
106	624600161	Levý držák páky pojezdu	Left driving rod bracket
108	624600163	Pravý držák páky pojezdu	Righ driving rod bracket
109	624600160	Pravý držák páky brzdy	Right switch holder
110	624600162	Páka pojezdu	Driving rod
111	624600159	Páka brzdy motoru	Switch pulling pole
112	25600101701	Návlek horního madla	Upper handle sheath
113-1	5045101131	Spínač kompletní	Switch assembly
123	504120123	Madlo koše	Grasscatcher handle
125	25306600101	Usměřovač bočního výhozu	Side-discharge protection cover
126	543300125	Levá pružina víka koše	Left spring of flap board
127	26300281401	Osa víka koše	Flap board axle
128	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
129	504510129	Víko koše	Rear flap board
131	543300077	Pravá pružina víka koše	Right spring of flap board
132	546800187	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
133	546800186	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
134	546800190	Potah koše	Grasscatcher bag
135	HECHT005046	Nabíječka	Charger
136	HECHT005040B	Akumulátor 40V4Ah	Battery 40V4Ah
	HECHT005050B	Akumulátor 40V5Ah	Battery 40V5Ah
137	504510137	Držák předního krytu	Front cover support
138	504510138	Přední kryt	Front cover
139	504510139	Spodní rukojeť předního krytu	Lower handle of front cover
140	504510140	Horní rukojeť předního krytu	Upper handle of front cover
141	504510141	Zadní lišta šasí	Leak-proof strip