


HECHT® 5534 INSTART

made for garden



HECHT® 5534 INSTART

made for garden

Position	Part number	Název	Name
1	26800606201	Šroub nože	Blade bolt
2	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	26900205001	Přítlačná podložka	Blade pressing board
4	25271700102	Spodní podložka nože	Blade lower pressing plate
5	26300248902	Žací nůž	Blade
6	25271700102	Horní podložka nože	Blade upper pressing plate
7	26900208602	Unašeč nože	Blade holder
8	26809000201	Klínek unašeče 4,7x4,7x46,5	Flat key 4,7x4,7x46,5
9	26300401901	Řemenice motoru	Engine sheave
10	25100205601	Klínový řemen V10x767Li	V-belt V10x767Li
14	25255900102	Kryt řemenu	Belt cover
16	23600301601	Madlo panelu šasí	Deck front panel handle
17	25285700101	Přední panel šasí	Deck front panel
18	23600113301	Poklice předního kola	Front wheel cover
19	26800502801	Matice kola M8	Lock nut M8
20	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
21	25400204901	Přední kolo	Front wheel
22	26800706202	Tvarová podložka	Wave washer
23	25237600101	Spodní lůžko přední osy	Front axle lower support
25	25237600201	Horní lůžko přední osy	Front axle upper support
27	26300137502	Přední osa kol	Front wheel axle
28	26801129001	Pružina přední osy	Front axle spring
29	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
30	25400205001	Zadní kolo	Rear wheel
31	25229500101	Věнец zadního kola	Rear wheel gear ring
32	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
33	26300137802	Táhlo zdvihu	Height adjustment rod
34	23600138502	Šasí	Deck
36	23100102501	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
38	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixed clip
39	26800900201	Třmenový kroužek	E clip
40	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
41	26800705102	Podložka	Washer
42	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
43	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
44	26809000102	Čep	Pin
45	23050203601	Převodovka pojezdu	Gearbox
45-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
46	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
50	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
51	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
54	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
55	25286600101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
56	25306700102	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
60	25232600101	Mulčovací záslepka kompletní	Mulching kit assembly
62	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
63	26800900301	Třmenový kroužek	E clip
64	26300107601	Podložka	Washer
65	26300139602	Páka zdvihu sečení	Height adjustment lever
67	25400105401	Madlo páky	Handle
69	23600118701	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
70	26801111301	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
71	26300136601	Osa víka koše	Rear board axle
72	26801111401	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
73	23600118601	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
75	25100108501	Plastová tvarová podložka	Plastic curled washer
76	25236500101	Křídlová matice	Knob nut

HECHT® 5534 INSTART

made for garden

Position	Part number	Název	Name
78	26800600401	Šroub madla M8x52	Flat head bolt M8x52
85	25205500103	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear
86	26300138504	Spodní madlo	Lower handle
88	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast-locking handle
89	26809004801	Čep	Pin
91	26300130101	Šroub páky madla	Locking handle bolt
92	25205400103	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear
95	26300168401	Držák madla startéru	Starter rope hook
99	25233600102	Držák bowdenu	Cable pressing board
100	25258500101	Držák bowdenu	Cable pressing board
101	29100125201	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
102	29100125001	Bowden pojezdu	Driving cable
104	26809009001	Čep	Pin
105	26801123701	Pružina	Spring
106	25322800101	Spodní kryt panelu	Panel bottom cover
107	25315000101	Víko panelu	Panel cover
108	29100127501	Bowden variátoru	Variable speed cable
109	26300271701	Spodní kulisa páky	Lower lever seat
110	26900205401	Blok držáku	Variable speed lever block
112	26300240101	Páka variátoru	Variable speed lever
113	25239000101	Kulisa páky	Lever seat
116	25239100101	Plastová podložka	Plastic washer
117	25314900801	Panel	Handle panel
118	25315100101	Držák na pití	Drink cup
119	23000535301	Spínací skříňka	Switch box
121	25239200101	Madlo páky	Lever handle
124	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Outside positioned support
125	25239300202	Vnitřní kryt držáku páky	Inside positioned support
126	25287600102	Držák páky	Pulling pole holder
127	25239300302	Vnitřní kryt	Inner cover
128	23600191001	Horní madlo	Upper handle
129	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
130	26300139003	Páka pojezdu	Driving pulling pole
131	25600101903	Návlek madla	Handle foam sheath
132	25275500501	Madlo koše	Grasscatcher handle
133	25275300101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
134	23000450701	Víko koše	Rear board
135	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass leve lindicator
137	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
138	25100137854	Potah koše	Grasscatcher bag
145	27100123801	Kabeláž	Main connecting wire
200	553000200	Pojistka bočního výhozu	Side discharge lock