


Position	Part number	Název	Name
A			
A-1	566600005	Plastové madlo páky pojezdu	Plastic handle for driving pole
A-2	Nedostupné	Páka pojezdu	Driving pulling pole
A-3	Nedostupné	Páka brzdy motoru	Flamout pulling pole
A-4	Nedostupné	Držák páky	Pulling pole holder
A-5	565100005	Plastové madlo páky brzdy motoru	Plastic handle for flameout pole
A-6	25600101903	Návlek madla	Upper handle sheath
A-7	Nedostupné	Horní madlo	Upper handle
A-9	565100009	Plastový držák bowdenu	Cable plastic bracket
A-10	565100010	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
A-11	565100011	Bowden pojezdu	Driving cable
A-13	566600017	Záslepka spodního madla	Lower handle plug
A-14	Nedostupné	Spodní madlo levé	Lower left handle
A-15	Nedostupné	Spodní madlo pravé	Lower right handle
A-16-1	566600013	Spodní madlo	Lower handle
Madla lze nahradit 566600013. / Handles can be replaced by 566600013.			
A-16	565100018	Křídlová matice se šroubem	Knob nut with bolt
A-20	566600006	Držák madla startéru	Starter handle bracket
A-21	25261100102	Svorka kabelu	Cable clamp
A-22	566600015	Šroub madla	Handle bolt
A-23	110205	Matice	Nut
A-24	565100024	Ovládání plynu	Throttle control
B			
B-2	565100025	Panel řidítek	Handlebar panel
C			
C-1	Nedostupné	Motor Y173V	Engine Y173V
C-3	566600055	Řemenice motoru	Engine sheave

Position	Part number	Název	Name
C-4	566600059	Klínek unašeče	Flat key
C-5	566600060	Unašeč nože	Blade holder
C-6	566600056	Plastové pouzdro	Plastic sleeve
C-7	565100033	Kryt řemenu	Belt protecting cover
C-9	565100036	Nůž	Blade
C-10	566600062	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
C-11	565100037	Šroub nože	Blade bolt
D			
D-1	100105012	Šroub	Bolt
D-2	565100039	Držák spodního madla pravý	Left bracket of lower handle
D-3	110205	Matice	Nut
D-4	565100041	Šasí	Deck
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
D-5	565100042	Mulčovací záslepka	Mulching kit
D-10	Nedostupné	Držák spodního madla levý	Right bracket of lower handle
D-11	566600041	Doraz plastový	Plug
D-13	566600042	Zadní lišta šasí	Deck rear bar
D-15	Nedostupné	Záslepka	Plug
D-16	566600073	Víko koše	Rear flap board
D-17	566600072	Pružina víka koše	Flap board spring
D-18	566600071	Osa víka koše	Flap board axle
D-19	565100056	Madlo panelu šasí	Front panel handle
D-21	Nedostupné	Přední panel šasí	Deck front panel
D-23	Nedostupné	Plastové pouzdro	Plastic sleeve
D-24	Nedostupné	Plastové pouzdro	Plastic sleeve
D-25	Nedostupné	Klapka bočního výhozu	Side discharge flap board
E			
E-1	Nedostupné	Madlo páky zdvihu sečení	Lever handle
E-2	Nedostupné	Zadní osa kol	Rear wheel axle
E-3	Nedostupné	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
E-4	546020068	Podložka	Washer
E-5	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
E-6	Nedostupné	Zadní kolo	Rear wheel
E-7	566600025	Podložka	Washer
E-8	110105	Matice kola	Wheel nut
E-9	Nedostupné	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
E-10	566600028	Závlačka	Cotter pin
E-11	R48000052	Klínový řemen	V belt
E-12	Nedostupné	Převodovka pojezdu	Gearbox
E-13	Nedostupné	Pružina napínání řemenu	Belt tensioning spring
E-14	26809000102	Čep pojezdu	Pin
E-16	Nedostupné	Domeček plastový	Plastic housing
E-18	130109	Pojistný kroužek	Circlip
E-19	566600037	Podložka	Washer
E-20	565100081	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
E-21	565100082	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
E-22	Nedostupné	Přední osa kol	Front wheel axle
E-26	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
E-27	Nedostupné	Přední kolo	Front wheel
E-28	565100089	Poklice předního kola	Front wheel cover
E-29	565100090	Pružina táhla zdvihu	Height adjusting rod spring
E-30	Nedostupné	Táhlo zdvihu sečení	Height adjusting rod
F			
F-1	566600079	Rám koše	Grasscatcher frame
F-4	566600081	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
F-5	566600082	Krytka pod madlo koše	Plastic cover
F-6	Nedostupné	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
F-7	Nedostupné	Potah koše	Grasscatcher bag

HECHT[®] 5651

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	M-06K	Matice	Nut
3	810101003	Vrchní kryt motoru	Engine Cover
4	23052002801	Startér kompletní	Recoil Start Assy
5	810101005	Kryt ventilátoru	Blower Housing
6	810101006	Pouzdro	Blower Housing Bush
7	810101007	Svorník startéru I	Blower Housing Fixing Bolt I
8	810101008	Svorník startéru II	Blower housing Fixing Bolt II
9	810101009	Svorník startéru III	Blower Housing Fixing Bolt III
10	746001066	Matice	Nut
11	810101011	Miska startéru	Starter idle pulley
12	810101012	Ventilátor	Fan
13	810101013	Setrvačnick	Flywheel
15	810101015	Kryt odvodušnění	Breathing cover
16	810101016	Těsnění	Breathing gasket
17	810101017	Membrána odvodušnění	Breathing membrane
18	810101018	Sítka	Net
20	810101020	Kryt	Cover
22	810101022	Kryt	Cover
24	810101024	Cívka zapalování	Ignition coil
25	810101025	Kryt	Cover
26	810101026	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
28	810101028	Sací ventil	Intake valve
29	810101029	Výfukový ventil	Exhaust valve
30	A969P	Svíčka zapalování	Spark Plug
31	810101031	Těsnění výfuku	Muffler gasket
32	810101032	Výfuk	Muffler
33	810101033	Kryt výfuku	Muffler Cover
35	810101035	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
36	810101036	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
37	810101037	Seřizovací šroub ventilu	Valve screw
38	810101038	Těsnění ventilu	Valve gasket
39	810101039	Pružina ventilu	Valve spring
40	810101040	Podložka pružiny výfukového ventilu	Exhaust valve washer
41	810101041	Koncovka ventilu	Valve rotator
42	810101042	Podložka pružiny sacího ventilu	Intake valve washer
43	810101043	Vahadlo ventilu	Valve rocker
44	810101044	Matice ventilu	Valve nut
45	810101045	Matice	Nut
46	100205047	Šroub	Screw
47	810101047	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
48	810101048	Ventilové víko vnitřní	Cylinder head cover inner
49	810101049	Ventilové víko vnější	Cylinder head cover outer
50	810101050	Šroub	Bolt
51	810101051	Hlava válce	Cylinder head
52	810101052	Svorník	Stud bolt
53	810101053	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
54	810101054	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
55	810101055	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
56	810101056	Karburátor	Carburetor
57	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
58	810101058	Primer	Primer
59	810101059	Svorka hadičky	Tube clip
60	810101060	Hadička	Tube
61	810101061	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
62	810101062	Hadička	Tube
63	810101063	Vnitřní krytka vzduchového filtru	Air filter inner cover
64	810101064	Pouzdro příruby filtru	Air filter base bushing

Position	Part number	Název	Name
65	110103	Matice	Nut
66	810101066	Vzduchový filtr	Air filter element
67	810101067	Předfiltr	Prefilter
68	810101068	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
69	810101069	Palivová zátka	Fuel cap assembly
73	810101073	Palivová nádrž	Fuel Tank
74	810101074	Pravý držák nádrže	Fuel tank bracket right
76	810101076	Levý držák nádrže	Fuel tank bracket left
77	810101077	Palivový filtr	Fuel filter
79	810101079	Palivová hadička	Fuel tube
81	810101081	Svorka hadičky	Fuel tube clip
82	810101082	Kliková skříň	Crankcase
83	810101083	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
84	810101084	Podložka	Washer
85	810101085	Gufero	Oil Seal
86	810101086	Závlačka	Cotter pin
87	810101087	Kulisa regulace otáček	speeder
89	810101089	Táhlo regulátoru	Governor rod
90	810101090	Táhlo plynu	Throttle rod
91	810101091	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
92	810101092	Šroub	Bolt
93	810101093	Páka regulace otáček	Governor lever
94	810101094	Vratná pružina	Return spring
95	810101095	Gufero	Oil Seal
96	142105	Ložisko	Bearing
97	23053001901	Kliková hřídel	Crankshaft
98	810101098	Ojnice	Connecting rod
99	810101099	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
100	810101100	Píst	Piston
101	810101101	Pístní čep	Piston Pin
102	810101200	Stírací kroužek	Scraper Ring
106	810101106	Podložka	Washer
107	810101107	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
109	810101109	Olejevá měrka oleje	Oil dipstick
110	810101110	O kroužek	O ring
111	810101111	Hrdlo nalévání oleje	Oil adding tube
115	810101115	O kroužek	O ring
116	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
117	810101117	Podložka	Washer
118	810101118	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
119	810101119	Víko klikové skříně	Crankcase Cover
120	553SX1029	Gufero	Oil seal
121	810101121	Zdvihátko	Tappet
122	810101122	Vačková hřídel	Camshaft
123	810101123	Upevňovací podložka	Pressing washer
124	810101124	Palec regulátoru	Governor sliding sleeve
125	810101125	Regulátor otáček	Governor gear
126	810101126	Pojistný kroužek	Circlip
127	810101127	Hřídelka regulátoru	Governor axle