


HECHT006060



Position	Part number	Název	Name
3	Nedostupné	Řetízek	Chain
4	Nedostupné	Táhlo	Rod
5	Nedostupné	Pravá svěrka	Right clamp
7	Nedostupné	Křídlová matice	Knob nut
8	Nedostupné	Pravé madlo	Right Handle
9	Nedostupné	Rukojeť madla	Handle grip
11	Nedostupné	Pravý ochranný kryt	Right guard
13	Nedostupné	Spojka trubky (koleno)	Elbow connector
14	Nedostupné	Holendr	Lock cover
15	Nedostupné	Převlečná matice	Nut
17	Nedostupné	Kolo	Wheel
18	Nedostupné	Tlaková hadice	Pipe
19	Nedostupné	Osa kol	Wheel axle
20	Nedostupné	Rozvaděč	Manifold
22	Nedostupné	Spojka	Joint
23	Nedostupné	Podložka	Washer
24	Nedostupné	Olejová měrka	Oil dipstick
26	Nedostupné	Stojan	Stand
28	Nedostupné	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
29	Nedostupné	Záslepka	Plug
30	Nedostupné	Sloup štípačky	Splitter body
31	606100043	Vymezovací průchodka	Plastic pad
32	606101518	Průchodka sloupu	Plastic pad
37	Nedostupné	Vahadlo	Rocker
39	Nedostupné	Levá svěrka	Left clamp
40	Nedostupné	Levý ochranný kryt	Left guard
41	Nedostupné	Levé madlo	Left handle
43	Nedostupné	Pracovní stůl	Worktable
48	6810000021	Motor	Motor
49	606100044	Olejové čerpadlo	Oil pump
51	Nedostupné	Těsnící spojka	Sealed cover
52	Nedostupné	Sání kompletní	Suction device
53	Nedostupné	Čep válce	Pin
54	Nedostupné	Hadice	Pipe
55	Nedostupné	Hadice	Pipe
56	Nedostupné	Šroub	Screw
57	Nedostupné	Matice	Nut
58	606100039	Pístnice	Hydraulic cylinder
59	Nedostupné	Závlačka	Cotter pin