



Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Přední kryt	Front cover
2	Nedostupné	Základna	Baseplate
3	Nedostupné	Boční levý kryt	Side cover left
4	Nedostupné	Boční pravý kryt	Side cover right
5	Nedostupné	Gumová podložka	End-cover rubber mat
6	Nedostupné	Krytka	Small side cover
7	Nedostupné	Krycí panel se světelnou indikací	Panel – indication light
8	Nedostupné	Krycí panel bez indikace	Panel
9	Nedostupné	Posuvný držák	Slide stand
10	Nedostupné	Otočný držák 1	Adjustable stand 1
11	318000011	Otočný držák 2	Adjustable stand 2
12	Nedostupné	Vložka	Pad
13	Nedostupné	Těsnění	Fiber pipe
14	Nedostupné	Topná tyč (1ks)	Heating rod (1pcs)
15	324000015	Tepelná pojistka	Thermal cut off
16	318000016	Přívodní kabel	Power cord
17	Nedostupné	Průchodka	Cord grommet
18	Nedostupné	Šroub	T type bolt
19	Nedostupné	Plastové pouzdro	Plastic sheath