


# HECHT® 3329

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	332910001	Přední konzole	Front console
2-1	3329100021	Termostat	Thermostat
3-1	3329100031	Spínač	Switch
4	332910004	Kryt horní	Upper cover
9-1	3329100091	Madlo kompletní	Handle
11	332910011	Topné těleso	Heating element
13	332910013	Ventilátor	Fan
14	332910014	Motor	Motor
15	332910015	Zadní mřížka	Rear grate
17	332910017	Přední mřížka	Front grate
18	332910018	Čidlo	Thermal sensor
20	332910020	Tepelná pojistka	Thermal fuse
23	332910021	Plastová noha (set 4 ks)	Plastic foot (set 4 pcs)