



Popis - Description	Strana - Page
Přední kryty a světla	2
Sečení	3-4
Táhlo řízení	5
Volant	6-7
Motor a výfuk	8
Přední kola	9
Bowden pojezdu a nádrž	10
Kabeláž a kryty pod volantem	11-12
Závěs sečení	13
Řemenice pojezdu a napínačku	14
Páka brzdy, plynu a sedlo	15-16
Kryt pod sedadlem	17
Zadní kola a převodovka	18
Rám a kryty řemenu	19-20
Motorová část	21-25



Position	Part number	Název	Name
1	511800001	Kryt levého světla	Left light cover
2	511800002	Kryt pravého světla	Right light cover
3	511800003	Parabola pravá	Light bulb flange right
4	511800004	Parabola levá	Light bulbflange left
5	511800005	Žárovka	Light bulb
6	511800006	Patice žárovky	Light bulb holder
7	511800007	Držák kapotáže levý	Left mask holder
8	511800008	Držák kapotáže pravý	Right mask holder
10	511800010	Maska	Front cover
11	511800011	Boční kryt levý spodní	Lower left side cover
12	511800012	Boční kryt pravý spodní	Lower right side cover
13	511800013	Dekoratивní kryt levý horní	Decorative cover upper left
14	511800014	Dekoratивní kryt pravý horní	Upper right decorative cover
15	511800015	Příruba krytu ventilátoru	Flange fan cover
16	511800016	Kryt ventilátoru	Fan cover
17	511800017	Horní kryt	Upper cover
19	100502013	Šroub	Bolt


HECHT® 5118

made for garden




Position	Part number	Název	Name
1	511800022	Kryt sečení	Deck weldment
2	511800023	Páka napínáku	Tensioner lever
3	511800024	Kladka napínáku	Tension pulley
4	511800025	Kryt kladky napínáku	Cover tension pulley


Position	Part number	Název	Name
5	511800026	Držák kladky napínáku	Tensioner pulley protective holder
6	511800027	Pružina vedení řemenu sečení	Spring mowing belt guide left
7	511800028	Vedení řemenu sečení levý	Mowing belt guide left
8	511800029	Vedení řemenu sečení pravý	Mowing belt guide right
9	511800030	Pouzdro vedení řemenu sečení	Bushing mowing belt guide left
10	511800031	Krytka	Plug
11	511800032	Držák kladky napínání	Holder tension pulley
12	511800033	Osa kolečka	Wheel axle
13	511800034	Klínový řemen	V belt
15	511800036	Řemenice nože	Blade sheave
16	511800037	Kolečko krytu sečení	Small wheel
17	511800038	Kryt bočního výhozu	Side cover small
18	511800039	Pružina krytu bočního výhozu	Spring side cover small
19	511800040	Hřídel	Shaft
20	511800041	Držák bočního výhozu	Side discharge fixing plate
21	511800042	Nůž sečení	Blade
22	511800043	Pružina vedení řemenu sečení	Spring mowing belt guide right
23	511800044	Sedlo držáku napínací kladky	Spacing shim holder pulley
24	100207042	Šroub	Bolt
25	511800046	Pouzdro kladky napínáku	Pulley bushing
26	100203013	Šroub	Bolt
27	110103	Matice	Nut
28	511800049	Táhlo krytu sečení	Deck pull rod
29	511800050	Sedlo táhla	Pull rod seat
30	110409	Matice	Nut
31	511800052	Závlačka	Cotter pin
32	110109	Matice	Nut
33	100107037	Šroub	Bolt
34	100107037	Šroub	Bolt
35	110205	Matice	Nut
36	120203	Podložka	Washer
37	110107	Matice	Nut
38	100203032	Šroub	Bolt
39	511800060	Pouzdro krytu sečení	Bushing deck weldment
40	120307	Podložka	Washer
41	511800062	Kladka napínáku	Tension pulley
42	100205022	Šroub	Bolt
43	511800064	Těsnění	Gasket
44	120307	Podložka	Washer
45	511800066	Držák krytu sečení levý	Deck holder left
46	511800067	Držák krytu sečení pravý	Deck holder right
47	511800068	Šroub	Bolt
48	26800706202	Podložka	Washer
49	100203013	Šroub	Bolt
50	100205013	Šroub	Bolt
52	511800073	Kryt držáku kladky pravý	Pulley holder cover right
53	511800074	Kryt držáku kladky levý	Pulley holder cover left
54	511800075	Osa držáku krytu sečení	Axle deck holder
56	511800077	Čep krytu bočního výhozu	Pin side cover small




Position	Part number	Název	Name
1	511800080	Přídržná deska hřebene	Plate
2	511800081	Pouzdro přídržné desky hřebene	Bushing plate
3	511800082	Hřeben řízení	Gear plate
4	511800083	Táhlo řízení	Pull rod
5	120307	Podložka	Washer
6	100107032	Šroub	Bolt
7	110205	Matice	Nut
8	110107	Matice	Nut
9	511800068	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
1	511800089	Krytka	Cap
2	511800091	Volant	Steering wheel
3	511800090	Volantová tyč	Steering shaft
4	511800092	Sedlo volantu	Steering wheel seat
5	511800093	Ozubená deska	Toothed plate
6	511800094	Ovládání parkovací brzdy	Toothed plate trigger
7	100203052	Šroub	Bolt
8	511800097	Táhlo brzdy	Brake rod
9	511800096	Držák volantu	Steering wheel holder
10	511800098	Fixační deska volantu	Steering wheel fixing plate
11	110103	Matice	Nut
12	100203013	Šroub	Bolt
13	503500101	Pružina	Spring
14	511800101	Čep volantové tyče	Pin steering shaft
15	100502013	Šroub	Pin
16	100205022	Šroub	Bolt
17	120307	Podložka	Washer
18	100203013	Šroub	Bolt
19	110107	Matice	Nut
20	511800107	Deska parkovací brzdy	Parking brake board
21	511800108	Distanční sloupek	Spacer post
22	110205	Matice	Nut
23	511800110	Opěrná deska parkovací brzdy	Parking brake support plate
24	120305	Podložka	Washer




Position	Part number	Název	Name
1	511800112	Šroub	Bolt
2	511800113	Kryt výfuku	Muffler cover
3	511800114	Výfuk	Muffler
4	100203013	Šroub	Bolt
5	511800116	Hnačí řemenice	Driving pulley welding
7	511800118	Šroub	Bolt
8		Podložka	Washer
9	100203009	Šroub	Bolt
10	511800121	Motor LC1P91F	Motor LC1P91F




Position	Part number	Název	Name
1	511800122	Čep levého kola	Wheel bracket left
2	511800123	Pouzdro přední nápravy II	Bushing front beam II
3	511800124	Přední náprava	Front beam
4	511800125	Pouzdro táhla řízení	Bushing turning arm
5	511800126	Čep pravého kola	Wheel bracket right
6	511800127	Táhlo	Suspension rod
7	100205047	Šroub	Bolt
8	511800129	Krytka	Cap
9	511800130	Kolo přední	Front wheel
10	130312	Pojistný kroužek	Circlip
11	511800132	Maznice	Oil nozzle
12	511800133	Pouzdro přední nápravy I	Bushing front beam I
13	511800134	Táhlo řízení	Turning arm
15	110109	Matice	Nut
16	110205	Matice	Nut
17	511800138	Podložka	Washer
18	110107	Matice	Nut
19	100205017	Šroub	Bolt
20	120305	Podložka	Washer




Position	Part number	Název	Name
3	511800144	Bowden pojezdu	Driving cable
4	511800145	Držák páky	Lever holder
5	511800146	Pružina držáku páky	Spring lever holder
6	511800147	Závlačka	Cotter pin
7	100203013	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
1	511800149	Palivová nádrž	Fuel tank
2	511800150	Víčko nádrže	Fuel tank cap
3	511800151	Odvzdušnění nádrže	Fuel tank breather valve
4	100502027	Šroub	Bolt
5	511800153	Sací hadička	Intake tube
6	511800154	Palivová hadička	Fuel tube




Position	Part number	Název	Name
1	511800156	Kabeláž	Cable
2	511800157	Držák pojistky	Fuse holder
5	100203013	Šroub	Bolt
6	110103	Matice	Nut
7	511800162	Pojistka	Fuse




Position	Part number	Název	Name
1	511800163	Úložný box	Storage box
2	511800164	Kryt palubní desky dolní	Dashboard cover lower
3	511800165	Kryt palubní desky prostřední	Dashboard cover middle
4	511800166	Kryt palubní desky horní	Dashboard cover upper
5	511800167	Kryt volantu	Steering wheel cover
6	511800168	Nášlap pedálu	Pedal
7	511800169	Blok tlumiče plynu	Throttle damper block
8	511800170	Spínací skříňka	Key switch
9	511800171	Klíč	Key
10	511800172	Spínač	Switch
11	511800173	Deska páky plynu	Throttle lever plate
12	511800174	Držák páky plynu	throttle lever bracket
13	511800175	Držák nádrže	Tank support plate
14	511800176	Základna palubní desky	Dashboard base
15	100502013	Šroub	Bolt
16	100207015	Šroub	Bolt
17	26800706202	Vymezovací podložka	Washer
18	120303	Podložka	Washer
19	100203017	Šroub	Bolt
20	511800182	Bowden plynu	Throttle cable
21	100203013	Šroub	Bolt
22	110102	Matice	Nut
23	100602009	Šroub	Bolt
24	110103	Matice	Nut
25	100203013	Šroub	Bolt
26	100203013	Šroub	Bolt



Position	Part number	Název	Name
1	511800201	Držák krytu levý	Support plate left
2	511800202	Držák krytu pravý	Support plate right
3	511800203	Čep nastavení sečení	Pin
4	511800204	Táhlo levé	Adjusting rod left
5	511800205	Táhlo pravé	Adjusting rod right
6	511800052	Závlačka	Cotter pin
7	511800207	Závěs sečení	Hinged mowing
8	511800208	Táhlo	Connection rod
9	511800209	Osa páky zdvihu sečení	Axle
10	511800210	Spojovací deska	Linkage plate
11	511800211	Pružina spojovací desky	Spring linkage plate
13	100203013	Šroub	Bolt
14	511800214	Držák závěsu sečení	Rod bracket
15	511800138	Podložka	Washer
16	110205	Matice	Nut
17	120309	Podložka	Washer
18	110107	Matice	Nut
19	110109	Matice	Nut
21	511800221	Závlačka	Cotter pin
22	511800068	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
3	100107027	Šroub	Bolt
4	511800226	Řemenice pojezdu	Driving pulley
5	511800227	Řemenice napínáku	Tension pulley
6	110107	Matice	Nut
7	511800229	Pružina desky napínání řemenu	Spring driving tension arm plate
8	120307	Podložka	Washer
9	511800230	Pouzdro řemenice napínáku	Spring bushing tension pulley




Position	Part number	Název	Name
1	511800231	Páka plynu	Throttle lever
2	511800232	Páka brzdy	Brake lever
3	511800233	Pedál brzdy	Brake pedal
4	511800234	Držák páky brzdy	Brake lever holder
5	511800235	Pouzdro osy	Bushing axle
6	511800236	Táhlo brzdy I	Brake rod I
7	511800237	Pružina parkovací brzdy	Parking brake spring
8	511800238	Táhlo brzdy II	Tension rod II
9	100203013	Šroub	Bolt
10	511800240	Držák páky brzdy	Brake lever holder
11	511800147	Závlačka	Cotter pin


Position	Part number	Název	Name
12	511800242	Pedál plynu	Throttle pedal
13	511800243	Táhlo plynu	Throttle rod
14	120307	Podložka	Washer
15	130311	Pojistný kroužek	Circlip
16	511800246	Akcelerační táhlo plynu	Throttle accelerating rod
17	511800247	Osa	Axle
18	511800248	Pružina	Spring
19	511800249	Vratná pružina brzdy	Brake return spring
20	511800250	Závlačka	Cotter pin
21	120307	Podložka	Washer




Position	Part number	Název	Name
5	100207015	Šroub	Bolt
6	100305017	Šroub	Bolt
7	110205	Matice	Nut
8	511800259	Kabel	Wire
9	511800260	Sedadlo	Seat



Position	Part number	Název	Name
4	511800265	Kryt pod sedadlem	Cover under seat
5	511800266	Nášlap levý	Left footrest
6	511800267	Nášlap pravý	Right footrest
7	511800268	Kryt levý	Left cover
8	511800269	Kryt pravý	Right cover
9	511800270	Držák spínače	Switch holder
10	511800271	Páčka spínače	Trigger
11	511800272	Pružina	Spring
12	511800273	Bezpečnostní spínač	Safety switch
15	100502013	Šroub	Bolt
16	110205	Matice	Nut
17	120322	Podložka	Washer
20	511800281	Akumulátor	Battery
22	100203013	Šroub	Bolt
23	110103	Matice	Nut
24	100203013	Šroub	Bolt
25	100107037	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
1	380620040-0001	Pero	Key
2	511800129	Krytka kola	Wheel cover
3	511800290	Kolo zadní	Rear wheel
4	130312	Pojistný kroužek	Circlip
5	511800292	Táhlo řazení	Upshift connecting rod
6	511800138	Podložka	Washer
7	110205	Matice	Nut
8	100205067	Šroub	Bolt
9	511800296	Pouzdro kola	Bushing wheel
10	511800147	Závlačka	Cotter pin
11	110103	Matice	Nut
12	511800299	Táhlo řazení	Downshift connecting rod
13	511800300	Mezikus řazení	Intermediate shift block
14	110107	Matice	Nut
15	511800302	Pouzdro mezikusu řazení	Bushing intermediate shift block
16	100207042	Šroub	Bolt
17	120307	Podložka	Washer
18	511800305	Převodovka kompletní	Gearbox
19	511800306	Vedení řemenu	Vbelt limit block
20	511800034	Klínový řemen	V belt
21	100203013	Šroub	Bolt
22	511800309	Brzdové obložení	Friction block
24	511800250	Závlačka	Cotter pin
25	511800312	Těsnění rámu	Frame gasket




Position	Part number	Název	Name
1	511800313	Podpora nášlapu pravá	Foot pedal support right
2	511800314	Podpora nášlapu levá	Foot pedal support left
3	511800315	Rám	Frame
4	511800316	Vymezovací táhlo řemenu	Belt limit rod
5	511800317	Pružina nastavení výšky	Spring height adjustment
6	100107037	Šroub	Bolt
7	110205	Matice	Nut
8	511800320	Držák převodovky	Transmission holder
9	511800321	Šroub	Bolt
10	511800322	Držák pravý	Bracket right
11	511800323	Držák levý	Bracket left
13	511800325	Šroub	Bolt
14	100203013	Šroub	Bolt


Position	Part number	Název	Name
15	511800327	Relé	Relay
16	511800273	Bezpečnostní spínač	Safety switch
18	110103	Matice	Nut
19	511800331	Držák napínací kladky	Idler pulley holder
20	511800332	Šroub	Bolt
21	26800706202	Podložka	Washer
22	100205013	Šroub	Bolt
23	100205047	Šroub	Bolt
24	110107	Matice	Nut
25	100205013	Šroub	Bolt
26	100107032	Šroub	Bolt
27	511800339	Napínací kladka	Idler pulley
29	511800052	Závlačka	Cotter pin
30	120307	Podložka	Washer
32	511800344	Nárazník	Bumper
34	120305	Podložka	Washer




Position	Part number	Název	Name
1	511800348	Kryt řemenu levý	Belt cover left
2	100203009	Šroub	Bolt
3	120405	Podložka	Washer
4	511800351	Kryt řemenu pravý	Belt cover right




Position	Part number	Název	Name
2	511800353	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	511800354	Těsnění ventilového víka	Cylinder head gasket
5	511800356	Hlava válce	Cylinder head
6	510200444	Svíčka	Spark plug
8	511800359	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
11	511800362	Svorník	Stud bolt
12	511800363	Těsnění výfuku	Exhaust gasket




Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Klíková skříň	Crankcase
2	380650495-0001	Gufero	Oil seal
3	511800369	Olejová měrka	Oil dipstick
4	511800370	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
6	381350004-0001	Závlačka	Pin
7	511800373	Gufero	Oil seal
10	100203013	Šroub	Bolt
12	511800378	Těsnění regulátoru	Regulator gasket




Position	Part number	Název	Name
3	511800387	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
4	511800388	O kroužek	O ring
5	511800389	Olejové čerpadlo	Oil pump
6	510200510	Gufero	Stud bolt
7	Pouze celý motor	Víko klikové skříně	Crankcase cover
8	511800392	Zátka	Plug
9	510200497	Olejový filtr	Oil filter
11	511800395	Držák filtru	Filter bracket
12	511800396	Těsnění držáku olejového filtru	Filter bracket gasket
14	511800398	Pěnový filtr	Sponge filter
17	511800401	Regulátor otáček	Governor




Position	Part number	Název	Name
1	511800402	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	511800403	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	511800404	Píst	Piston
4	511800405	Pístní čep	Piston pin
5	511800406	Ojnice	Connecting rod
6	511800407	Kliková hřídel	Crankshaft
7	511800408	Vyvažovací hřídel	Balancing shaft
9	511800410	Vyvažovací hřídel	Balancing shaft




Position	Part number	Název	Name
1	511800411	Ventil	Valve
2	140360010-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
3	511800413	Těsnění ventilu	Valve seal
4	140340025-0001	Pružina ventilu	Valve spring
5	511800415	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
6	511800416	Koncovka ventilu	Valve rotator
7	511800417	Vahadlo ventilu	Valve rocker
8	511800418	Vodící deska zdvihací tyčky	Push rod guide board
9	511800419	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
10	140690004-0001	Zdvihátko ventilu	Lifter valve
11	511800421	Váčková hřídel	Camshaft




Position	Part number	Název	Name
2	511800423	Kryt motoru	Motor cover
4	511800425	Kryt ventilátoru horní	Fan cover upper
6	511800427	Kryt ventilátoru spodní	Fan cover lower
8	511800429	Ventilátor	Fan




Position	Part number	Název	Name
1	511800432	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor flange gasket
2	511800433	Příruba karburátoru	Carburetor flange
3	511800434	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
6	511800437	Karburátor	Carburetor
8	511800439	Solenoidový ventil	Solenoid valve
10	511800441	Palivová hadička	Fuel tube
11	170010018-0001	Palivový filtr	Fuel filter




Position	Part number	Název	Name
3	511800445	Setrvačnick	Flywheel
5	511800447	Cívka dobíjení	Charging coil
8	511800450	Cívka zapalování	Ignition coil
9	511800451	Kabeláž elektrického startéru	Connecting wire
12	511800454	Usměrňovač napětí	Rectifier



Position	Part number	Název	Name
2	511800459	Svorník	Stud bolt
3	511800460	Deska regulátoru	Control assy
5	511800462	Vratná pružina	Returning spring



Position	Part number	Název	Name
1	511800468	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	511800469	Předfiltr a vložka	Air filter
3	511800470	Hadička odvodušnění	Breather tube
5	511800472	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket



Position	Part number	Název	Name
1	511800473	Elektrický startér	Electric starter