


Position	Part number	Název	Name
1	857300001	Sběrný koš	Collecting bag
2	SJ-066	Zákolník 6mm	Pin 6mm
3	857300003	Podložka 20,5x31x1	Flat washer 20,5x31x1
4	857300004	Kolo	Wheel
5	857300005	Pojistný kroužek 20	Circlip 20
6	857300006	Podložka	Washer
7	857300007	Unašeč kola	Wheel hub retainer
8	857300008	Kroužek	Direction ring
9	857300009	Plastová podložka	Plastic washer
10	857300010	Ložisko 6204-Z	Bearing 6204-Z
11	857300011	Pravá deska	Right board
12	857300012	Pero	Key
13	857300013	Osa kol	Wheel axle
14	857300014	Čep 4x30	Spring pin 4x30
16	857300016A	Řemenice	Sheave
17	857300017A	Drážkový řemen 7PJ200	Ribbed belt 7PJ200
19	857300019	Bowden zdvihu	Front wheel cable (height)
20	857300020	Bowden pojezdu	Driving cable
22	857300148	Deska napínáku	Tensioner board
26	857300026	Spodní madlo	Lower handle
27	857300027	U-šroub	U-bolt
28	857300028	Křídlová matice	Knob nut
30	857300030	Otočný záchyt bowdenu	Cable holder
32	857300032	Pružina	Spring
34	857300034	Páka pojezdu	Driving control lever
35	857300035	Horní madlo	Horní madlo
36	857300036	Šroub M5x35	Screw M5x35
37	857300037	Páčka zdvihu	Height adjustment lever
39	857300039	Držák páčky zdvihu	Height lever bracket
41	857300041	Osa nastavení zdvihu	Front wheel adjusting pole
42	857300042	Držák předního kola	Front wheel bracket
43	Nedodává se jako ND	Přední kolo	Front wheel
47	857300047	Držák bowdenu	Cable fixed holder
48	857300048	Pero 6x6x65	Flat key 6x6x65
49	857300049	Ozubený řemen 565-5M-15	Synchronous belt 565-5M-15
50	857300050	Řemenice motoru	Engine sheave
52	857300052	Držák krytu ventilátoru	Fan cover bracket
56	857300056	Kryt řemenu pravý	Belt right protection plate

Position	Part number	Název	Name
58	857300058	Zadní kryt ventilátoru	Rear cover of fan
61	857300061	Ventilátor	Fan
65	857300065	Přední kryt ventilátoru	Front cover of fan
68	857300068	Sběrný tunel	Collector
70	857300070	Krytka	Cover
72	857300072	Gumová lišta	Rubber plate
80	857300080	Spodní deska	Bottom board
81	857300081	Deska	Plate
84	857300084	Řemenice	Sheave
87	857300087	Boční kryt převodovky	Gearbox side cover
88	857300088	Ložisko 16008	Bearing 16008
89	857300089	Těsnění převodovky	Gearbox gasket
90	857300090	Gufero 40x55x8	Oil seal 40x55x8
91	857300091	Pero 3x3,7x9	Key 3x3,7x9
92	857300092	Hřídel	Shaft
93	857300093	Pero 10x8x18	Key 10x8x18
94	857300094	Ozubené kolo	Gear
95	130145	Pojistný kroužek	Circlip
96	857300096	Skříň převodovky	Gearbox case
97	857300097	Šnek	Worm
98	857300098	Ložisko 7204B	Bearing 7204B
99	130244	Pojistný kroužek	Circlip
100	857300100	Krytka převodovky	Gearbox cover
101	140104	Ložisko	Bearing
104	857300104	Gufero 20x42x7	Oil seal 20x42x7
105	857300105	Řemenice	Sheave
106	857300106	Pero 6x6x20	Key 6x6x20
110	857300110	Levá deska	Left board
113	857300149	Páka napínáku	Tensioner lever
114	857300143	Pružina	Spring
115	857300144	Ložisko	Bearing
117	857300117	Komín	Collector tube
123	857300123	Lišta	Pressing plate
127	857300127	Objímka	Sleeve
130	857300130	Maznice	Grease fitting
131	857300131	O kroužek	O ring
132	857300132	Šroub M10x1-12	Screw M10x1-12
137	857300152	Ochranná mřížka	Guard cover

Position	Part number	Název	Name
138	857300153	Kryt řemenu levý	Belt left protection plate
139	857300154	Woodruffovo pero 5x7,5x19	Woodruff key 5x7,5x19
140	6203-2RS	Ložisko 6203-RS	Bearing 6203-RS
143	857300158	Vypouštěcí šroub (nástavec)	Drain bolt extension tube
144	857300159	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
145	857300160	Šroub	Screw
146	857300115	Pružina	Spring



Position	Part number	Název	Name
2	11221-LC90-0100	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	90229-KB01-0400	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	12104-KB01-0800	Hadička odvodušnění	Breathing tube
5	15400-KB01-0000	Vahadlo kompletní	Valve rocker assembly
10	15406-KB01-0000	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
11	15711-KB01-0000	Sedlo pružiny sacího ventilu	Intake valve spring seat
12	15713-KB01-0000	Krytka ventilu	Valve rotator
13	15712-KB01-0000	Sedlo pružiny výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
14	15703-KB01-0000	Pružina ventilu	Valve spring
15	1572B-KB03-0000	Těsnění ventilu	Intake valve gasket
20	18000-KB01-0000	Výfuk	Muffler
21	18007-KB01-0100	Těsnění výfuku	Muffler gasket
22	91138-KB03-0000	Svorník	Stud
23	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
24	1122B-LB16-0000	Hlava válce	Cylinder head
25	91127-KB01-0000	Svorník M6x113	Stud M6x113
28	17107-KB01-0100	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
29	17112-KB01-0100	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
30	17182-KB01-0100	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
31	17100-LB16-1000	Karburátor	Carburetor
32	113300-369000	Primer	Primer
33	17113-KB01-0000	Těsnění vzduch. filtru	Air filter gasket
35	16100-KB01-4600	Vzduchový filtr kompletní	Air filter
36	16127-KB01-0000	Příruba vzduch. filtru	Air filter base
37	16101-KB01-0000	Vzduchový filtr	Air filter element
38	16153-KB01-0000	Křídlová matice	Butterfly nut
39	16105-KB01-0300	Kryt vzduch. filtru	Air filter cover
40	9022B-LB16-0100	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
41	15321-KB01-0100	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
43	15702-KB01-0000	Výfukový ventil	Exhaust valve
44	15701-KB01-0000	Sací ventil	Intake valve
45	15002-LB16-0000	Zdvihátko	Valve tappet
46	H3230-401	Pístní kroužky sada	Piston ring set
47	13105-KB01-0000	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
48	13102-KB01-0000	Pístní čep	Piston pin
49	13101-LB16-0000	Píst	Piston
50	13220-KB01-0000	Ojnice	Connecting rod
52	87400-KB01-0600	Olejové čidlo	Oil sensor

Position	Part number	Název	Name
55	82230-KB12-0500	Elektrický startér	Electric starter
56	142105	Ložisko	Bearing
57	13230-LB16-9000	Klikový hřídel	Crankshaft
58	91601-KB01-0000	Woodruffovo pero	Woodruff key
59	24620-LC90-0000	Regulátor otáček kompletní	Governor assembly
60	15100-LB16-0000	Vačkový hřídel	Camshaft
61	90208-KB01-0200	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
63	12301-KB01-0000	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
64	14311-LC90-0200	Olejová zátka	Oil plug
65	14301-IC91-0200	Olejová měrka	Oil dipstick
67	081118-100	Gufero	Oil seal
69	24610-KB01-0700	Deska regulátoru	Governor gear bracket
70	24602-LB16-0100	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
71	24603-IB71-0000	Vratná pružina	Return spring
72	24604-KB01-0000	Táhlo plynu	Throttle rod
73	24640-LC90-0000	Páka regulátoru	Governor lever
77	24605-LC90-0000	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
79	857301079	Palivová hadička	Fuel hose
82	61100-KB01-F6006E	Palivová nádrž	Fuel tank
83	61120-KB01-0300	Palivová zátka	Fuel cap
84	87420-KB01-0400	Olejové čidlo	Oil sensor
86	82258-KB01-0400	Držák vypínače	Engine switch bracket
88	72380-KB01-2600	Vypínač motoru	Engine switch
89	91103-KB01-0000	Vypouštěcí šroub M10x1,25	Oil drain bolt M10x1,25
91	12007-LB16-0900	Kliková skříň	Crank case
92	081118-100	Gufero	Oil seal
93	81200-KB01-0000	Cívka zapalování	Ignition coil
95	82150-KB12-0100	Setrvačník	Flywheel
96	82108-KB12-3400	Cívka dobíjení	Charging coil
98	19102-KB01-0100	Ventilátor	Fan
99	21520-KB01-0700	Miska startéru	Starter idle pulley
103	21530-KB01-00006E	Kryt ventilátoru	Fan cover
104	21510-KB01-36006E	Startér kompletní	Starter assembly