



Staré provedení unašeče - Výroba ukončena (pozice 4)



Nové provedení unašeče



V případě, že máte na stroji staré provedení i, je třeba objednat díly pod pozicemi 3, 4, 4A.

Position	Part number	Název
1	DY0218-52	Šroub nože
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože
3	26300146502	Nůž
4	26300168101	Unašeč nože
4A	26809000201	Klínek unašeče
8	DY0302-6	Pružina páky zdvihu
9	DY0302.4	Páka zdvihu
11	DY0302A.52	Přední kolo
12	DY0302A.5	Ložisko předního kola
15	DY0302A-7	Poklice kola
16	DY0302A.4-2	Páka brzdy
19	DY0302.2.1	Bowden sytiče
20	DY0302.2-3	Horní madlo
21	DY0302.2.2	Bowden brzdy motoru
25	DY0218.1-4	Šroub horního madla
27	DY0218-26	Držák madla startéru
28	DY0218.1.4	Matice madla
30	DY0302-11	Osa víka koše
32	DY0218-12	Pružina víka koše
33	DY0302.2-4	Spodní díl madla
36	DY0218-25	Víko koše
39	DY0304-10	Pojistka zadní osy
41	DY0218-2	Rám koše
42	DY0218.14	Potah koše
43	DY0302-14	Krytka
45	DY0601-13	Madlo zdvihu
48	DY0302.3.1	Zadní osa kol
50	DY0302A.2.1	Páka zdvihu
51	DY0302-20	Horní lůžko přední osy
53	DY0302.3-4	Domeček ložiska
54	DY0218-13	Vnitřní kryt kola
55	DY0218.52	Zadní kolo
56	DY0218-15A	Ložisko kola
58	DY0302A.3	Přední osa kol
59	DY0302-19	Spodní lůžko přední osy

Position	Part number	Název	Name
3	553SX1059	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
4	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
8	ZH51300008	Regulátor otáček	Governor gear
9	Q08.01-36	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
10	ZH51300010	Vačková hřídel	Camshaft
11	ZH51300011	Zdvihátko	Tappet
13	ZH51300013	Kliková hřídel	Crankshaft
16	Q08.04-13	Woodruffovo pero 4x6x16	Woodruff key 4x6x16
22	HM-40092	Pružina	Spring
32	ZH51300032	Palivová hadička	Fuel tube
33	ZH51300033	Plastový držák hadičky	Fuel tube holder
34	ZH51300034	Palivový filtr	Fuel filter
35	ZH51300035	Palivová nádrž	Fuel tank
39	ZH51300039	Palivová zátka	Fuel tank cap
48	ZH51300048	Setrvačnick	Flywheel
49	ZH51300049	Ventilátor	Fan
54	ZH51300054	Startér kompletní	Starter assembly
57	553SX1099	Spínač	Brake switch
60	ZH51300060	Brzda motoru	Engine brake
62	25100123402	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
63	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
65	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
67	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
69	ZH51300121	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
72	ZH51300072	Těsnění výfuku	Muffler gasket
73	ZH51300073	Výfuk	Muffler
74	ZH51300074	Kryt výfuku	Muffler cover
78	ZH51300078	Ventilové víko	Cylinder head cover
79	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
80	ZH51300080	Matice ventilu	Nut
81	26800502501	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
82	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
83	26800610301	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting screw
84	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
85	ZH51300085	Pružina ventilu	Valve spring
86	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Valve guide board
89	746001091	Hlava válce	Cylinder head
90	ZH51300090	Sací ventil	Intake valve
91	ZH51300091	Výfukový ventil	Exhaust valve
93	746R01055	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
95	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
96	ZH51300096	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
97	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
98	Q08.06-00A	Karburátor	Carburetor
99	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
100	ZH51300100	Táhlo	Rod
101	ZH51300101	Táhlo regulátoru	Governor rod
102	Q08.07-21	Pružina táhla regulátoru	Governor rod spring
104	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set
107	ZH51300123	Píst	Piston
108	ZH51300108	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
109	ZH51300109	Pístní čep	Piston pin
111	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
114	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil dipstick assembly